


Instruction

Removing a spool from a case

TANAKA DENSHI KOGYO K.K
Quality Assurance Dpt.

①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



① Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。




①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。




①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



① Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。




① Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。




①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。




①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。




①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



①Open the upper case while pressing the edge of the bottom case with fingers as shown in the figure.

①底ケースの縁を指で押さえ広げながら、上ケースを図のように開けます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。




②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。



②Hold the center of the spool while pressing the bottom case and pull the spool vertically.

②スプール中央部分を掴み底ケースを押さえながら、スプールを垂直に引き上げます。

